GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI

Alecto® Bluetooth Headset
Casque Bluetooth **BHP-30**

NL

INTRODUCTIE

De Alecto BHP-30 is een Bluetooth headeset met ingebouwde microfoon. De BHP-30 ondersteund het Bluetooth 2.1 draadloos platform. Elke geluidsbron die het Bluetooth 2.1 systeem bezit (iphone, smartphone, tablet etc), kan draadloos worden aangemeld op de BHP-30. De BHP-30 heeft de volgende profielen: HSP1.1, HFP1.5, A2DP en AVRCP. Deze headset is klein en handig op te vouwen om mee te nemen.
HSP (Headset profile)
HFP (Hands-free-profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

OVERZICHT



1. Volume regeling
2. Multifunctionele toets (pairing / Aan-uit / pauze toets).
3. Indicatie LED's.
4. Bediening voor multimedia.
5. Microfoon.
6. Mini USB adapter ingang om de accu te laden.

LADEN

Voordat de BHP-30 in gebruik kan worden genomen dient de accu eerst te worden opgeladen. Sluit de meegeleverde USB laadkabel aan op de BHP-30. Sluit de andere zijde van de laadkabel aan op een vrije USB poort van een PC of laptop. Het is ook mogelijk om een losse USB netadapter (5V - 1A) te gebruiken. (bv. Alecto EUP-USB1)
De accu laad LED zal rood oplichten. Als de accu vol is dooft de accu laad LED. De accu is nu opgeladen en de BHP-30 is klaar voor gebruik.

PAIRING

Om gebruik te maken van de draadlooze Bluetooth functie, dient de BHP-30 te worden aangemeld aan een GSM, tablet of ander Bluetooth apparaat.
Het aanmelden gaat op de volgende manier:

- Zorg dat de BHP-30 uit staat
- Zet de zoek functie van het Bluetooth apparaat aan.
- Toets voor minimaal 7 seconden op de multifuctionele toets op de BHP-30 totdat de 2 LED's om en om rood en blauw knipperen.
- Selecteer "BHP-30" uit de lijst die verschijnt op het Bluetooth apparaat.
- Geeft eventueel het wachtwoord "0000" in
- Wanneer de Bluetooth koppeling tot stand is gebracht zal de blauwe LED 3 x knipperen. Daarna zal de de blauwe LED iedere 7 seconden oplichten.

Nu kunt u luisteren naar muziek van het Bluetooth apparaat of eventueel telefoneren met behulp van de BHP-30.

AAN OF UIT ZETTEN HEADSET

Druk voor 3 seconden op de multifunctionele toets totdat de blauwe LED gaat branden om de headset aan te zetten.

Druk voor 3 seconden op de multifunctionele toets totdat de rode LED gaat branden om de headset uit te zetten.

TELEFOONGESPREK

Wanneer er een geprek binnenkomt tijdens het beluisteren van muziek, zal de muziek worden onderdrukt en de beltoon zal hoorbaar zijn. * *dit kan per telefoon anders zijn*.
Druk op de multifunctionele toets om het gesprek aan te nemen. Dit kan ook op de telefoon.
Druk nogmaals op de multifunctionele toets om het gesprek te beeindigen. Dit kan ook op de telefoon.
De muziek zal nu automatisch weer beginnen met spelen.

Uitbellen:
Om zelf een gesprek te beginnen, kies een nummer op uw telefoon, en spreek en luister via de BHP-30.

Voice dialing: (een nummer kiezen door de naam te zeggen)
De gebruikte telefoon dient de functie voice dialing te hebben.
activeer de functie voice dialing op de telefoon en zet deze op handsfree.
druk 2 x op de multifunctionele toets van de BHP-30.
Spreek nu duidelijk naam van de persoon die u wilt bellen.

* *raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon als het proces anders is als hierboven beschreven. Ook het gebruik van apps op een smartphone kunnen tot andere gedragingen leiden.*

Druk nogmaals op de multifunctionele toets om het gesprek te beeindigen.

Een binnenkomend gesprek weigeren:
Druk bij een binnenkomend gesprek de multifunctionele toets voor 2 seconden in totdat een beeptoon hoorbaar is.
Het binnenkomend gesprek wordt geweigerd.
Laatst gekozen gesprek nogmaals bellen:
Druk op de multifunctionele toets voor 2 seconden in totdat het nummer wordt gekozen.

ACCU LADEN

De BHP-30 is voorzien van een Li-Polymer accu met een capaciteit van 400mAh. De BHP-30 kan tot 400 uur standby aan staan. Er is tot 20 uur gesprekstijd of muziek. Deze tijd is afhankelijk van de afstand, storingen in de lucht en gebruikte frequentie.
Het laden van de accu zal ongeveer 2 tot 3 uur duren. Tijdens het laden brand de rode LED. Als de accu vol is dooft de rode LED.
Als de accu aan het einde van zijn capaciteit komt zal de rode LED om de 30 seconden gaan knipperen. Laad de accu dan helemaal op.
De eerste 3 keer, dient dit accu volledig te worden geladen om de levensduur van de accu te verlengen.

BEDIENING OVERIGE TOETSEN

-	volume verlagen
+	volume verhogen
▶▶I	skip vooruit
I◀◀	skip terug
pauze	druk 1 x op de mulitfunctionele toes, druk nogmaals om het afspelen te hervatten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Protocol:	Bluetooth 2.1
Profiel:	A2DP
Accu capaciteit:	4.2V 400mA (tot 20 uur muziek)
Audio frequentie bereik:	120Hz - 20 KHz.
Vervorming:	0.1%
Signaal Ruis verhouding:	95dB
Bereik:	Tot 10 meter (open veld)
Uitgangsvermogen:	10 mw (max.)
Laad aansluiting:	Mini USB aansluiting 5V/200mA.
Gewicht:	73 gram.

GEBRUIKERSTIPS EN WAARSCHUWINGEN

- De BHP-30 is een draadloze luidspreker die werkt met radiogolven in de 2,4 GHz band. De signaal overdracht kan gestoord worden door externe invloeden zoals bijvoorbeeld van andere draadloze luidsprekers of hoofdtelefoons, zenders, draadloze telefoons, e.d.
- De BHP-30 is niet waterdicht en dient tegen regen en vocht beschut opgesteld te worden.
- Een volgeladen accu zorgt voor een gebruiksduur van ongeveer 20 uur. De gebruiksduur is afhankelijk van de afstand, storingen in de lucht en gebruikte frequentie het afspeelvolume en van de conditie van de accu.
- Reinig de BHP-30 alleen met een vochtige doek.
- De verpakking van de BHP-30 kunt u deels als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, deze headset adequaat verpakt kan worden.
- Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
- Uitgewerkte accu's niet weggooien maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).

- Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden en bedraagt tot 10 meter. Het bereik is het grootst als de signalen van de zender ongehinderd en zonder obstakels en/of reflecties bij de luidsprekers aankomen.

- Let op dat vooral gewapend betonnen muren, stalen obstakels, andere zenders, enz. het bereik negatief kunnen beïnvloeden.
- Gebruik de BHP-30 nooit buiten tijdens een onweersbui.
- Om gehoorbeschadiging te voorkomen, kunt u uw hoofdtelefoon beter niet langdurig op een hoog geluidsniveau gebruiken, maar het volume instellen op een veilig geluidsniveau.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoon en hoofdtelefoon kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.

STORINGEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Headset geeft geen geluid:
Controleer of:

- de BHP-30 is ingeschakeld.
- er muziek afgespeeld wordt bij de muziekbron.
- de muziekbron via bluetooth juist is aangemeld.
- het volume van het audio apparaat niet op nul staat.
- het volume van de BHP-30 niet op nul staat.

Controleer ook of dat de accu niet leeg is.

Neem bij overige storingen kontact op met de Alecto servicedienst op telefoonnummer +31 (0)73-6411355.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De Alecto BHP-30 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website www.alecto.info

GARANTIEBEWIJS

Op de Alecto BHP-30 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze headset of de Alecto serviceafdeling (+31 (0)73 6411 355).

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen of accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Batterijen en accu's vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

FR

INTRODUCTION

Le ALECTO BHP-30 est un casque Bluetooth avec un micro incorporé. Le BHP-30 soutient la plate-forme Bluetooth 2.1 sans fil. Chaque source de son qui est en possession du système Bluetooth 2.1(iphone, smartphone, tablet, etc), peut être annoncée sans fil au BHP-30. Le BHP-30 a les profiles suivants HSP 1.1, HFP 1.5, A2DP et AVRCP. Ce casque est petit et facile à plier pour emporter.
HSP (heatset profile)
HFP (headset-free-profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

SOMMAIRE



1. Réglage du volume
2. Touche multifonction (pairing / allumé – éteint / touche pause)
3. Indication LED's.
4. Commande via multimedia
5. Microphone
6. Entrée de l'adaptateur mini USB pour charger l'accu

CHARGER

Avant de pouvoir utiliser le BHP-30 il faut charger l'accu. Raccordez le câble de chargement USB livré avec au BHP-30. Raccordez l'autre côté du câble de chargement à une porte USB libre de votre PC ou laptop. Il est également possible d'utiliser un adaptateur de réseau (5V – 1A) USB séparé (expl. Alecto EUP – USB1).
La LED de chargement s'allume en rouge. Lorsque l'accu est chargé la LED de chargement s'éteint. Maintenant l'accu est chargé et le BHP-30 est prêt à être utilisé.

PAIRING

Pour utiliser la fonction Bluetooth sans fil, le BHP-30 doit être annoncé à un GSM, tablet ou un autre appareil Bluetooth.
Procédez de la façon suivante pour l'annoncer:

- Faites en sorte que le BHP-30 soit éteint
- Allumer la fonction de recherche de l'appareil Bluetooth.
- Appuyez sur la touche multifonction sur le BHP-30 pendant au moins 7 secondes jusqu'à ce que les 2 LED rouge et bleue clignotent en alternance.
- Sélectionnez ''BHP-30'' dans la liste qui apparaît sur l'appareil Bluetooth.
- Introduisez éventuellement le mot de passe ''0000''.
- La LED bleue clignotera 3x lorsque le lien du Bluetooth est établi. Ensuite la LED bleue s'allumera toutes les 7 secondes.

Maintenant vous pouvez écouter de la musique avec l'appareil Bluetooth ou éventuellement téléphoner à l'aide du BHP-30.

ALLUMER OU ETEINDRE LE CASQUE

Appuyez pendant 3 secondes sur la touche multifonctions jusqu'à ce que le LED bleu s'allume pour allumer le casque.

Appuyez pendant 3 secondes sur la touche multifonctions jusqu'à ce que le LED rouge s'allume pour éteindre le casque.

CONVERSATION TELEPHONIQUE

Lorsqu'une conversation téléphone entre pendant que vous écoutez de la musique, la musique diminuera et la sonnerie du téléphone sera audible. **ceci peut être différent par téléphone*.
Appuyez sur la touche multifonctions pour prendre l'appel. Ceci peut également se faire sur le téléphone.
Appuyez à nouveau sur la touche multifonctions pour terminer la conversation. Ceci peut également se faire sur le téléphone.
Maintenant la musique recommencera automatiquement.

Téléphoner:
Choisissez un numéro sur votre téléphone pour commencer vous-même une conversation téléphonique, et parlez et écoutez via le BHP-30.

Voice dailing: (choisir un numéro en prononçant le nom)
Le téléphone utilisé doit posséder la fonction Voice dailing.
Activez la fonction voice dailing sur le téléphone et mettez-le en mains libres.
Appuyez 2x sur la touche multifonctions du BHP-30.
Maintenant vous pouvez prononcer clairement le nom de la personne que vous voulez appeler.

* *consultez le mode d'emploi de votre téléphone si le procédé est différent que celui décrit ci-dessus.*

L'utilisation de apps sur un smartphone peut également entrainer d'autres comportements.

Appuyez à nouveau sur la touche multifonctions pour terminer la conversation.

Refuser une conversation entrante:
Appuyez pendant 2 secondes sur la touche multifonctions lors d'un appel entrant jusqu'à ce qu'une tonalité est audible.
La conversation entrante est refusée.

Rappeler la dernière conversation choisie:
Appuyez pendant 2 secondes sur la touche multifonctions jusqu'à ce que le numéro soit choisi.

CHARGER L'ACCU

Le BHP-30 est prévu d'un accu Li-Polymère avec une capacité de 400mAh. Le BHP-30 peut rester jusqu'à 400 heures en mode de veille. Il y a jusqu'à 20 heures en conversation ou de musique. Ce temps est dépendant de la distance, perturbation dans l'aire et la fréquence utilisée.
Le chargement de l'accu durera environ de 2 jusqu'à 3 heures.
Le LED rouge est allumé lors du chargement. Le LED rouge s'éteint lorsque l'accu est chargé.
Le LED rouge clignote toutes les 30 secondes lorsque l'accu est à la fin de sa capacité. Chargez alors l'accu complètement.
Les 3 première fois l'accu doit être chargé complètement, afin de prolonger la durée de vie de l'accu.

COMMANDE DES TOUCHES RESTANTES

- Diminuer le volume
+ Augmenter le volume
⏭ Skip en avant
⏮ Skip en arrière
Pause: appuyez 1x sur la touche multifonctions, appuyez à nouveau pour redémarrer l'écoute

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Protocole:	Bluetooth 2.1
Profile:	A2DP
Capacité accu:	4.2V 400mA (jusqu'à 20 heures de musique)
Portée fréquence audio:	120Hz - 20 KHz.
Déformation:	0.1%
Ratio signal bruit:	95dB
Portée:	jusqu'à 10 mètres (pleine ouverte)
Capacité de sortie:	10 mw (max.)
Raccordement de charge:	Raccordement Mini USB 5V/200mA.
Poids:	73 grams.

CONSEILS D'UTILISATION ET AVERTISSEMENTS

- Le BHP-30 est un casque sans fil qui fonctionne sur les ondes radios en band 2.4 GHz. Le signal de transmission peut être perturbé par des influences externes comme par exemple d'autres casques sans fil ou des haut-parleurs sans fil, e.a.
- Le BHP-30 n'est pas étanche et doit donc être placé à l'abri de la pluie et de l'humidité.
- Vous avez une durée d'utilisation d'environ 20 heures avec une pile complètement chargée. La durée d'utilisation est dépendante de la distance, des perturbations dans l'aire, de la fréquence utilisée, du volume d'écoute et de la condition de l'accu.
- Nettoyez le BHP-30 uniquement avec une lingette humide.
- Vous pouvez jeter une partie de l'emballage avec le vieux papier. Cependant nous vous conseillons de le garder afin de pouvoir transporter le casque dans un emballage adéquat.
- Vous ne pouvez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux lorsqu'il est à la fin de son cycle de vie, mais vous devez l'apporter à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
- Ne jeter pas des accus vides mais livrez-les à votre dépôt local pour les Petits Déchets Chimiques (PDC).

- La portée est dépendante des circonstances locales et peut atteindre jusqu'à 10 mètres. La portée est la plus grande lorsque les signaux de l'émetteur ne rencontrent pas de perturbations et/ou qu'il n'y a pas d'obstacles entre les signaux et le casque.

- Faites attention que surtout les murs en béton armé, les obstacles en métal, autres émetteurs, etc peuvent influencer négativement la portée.
- N'utilisez jamais le BHP-30 dehors lors d'un orage.
- Afin d'éviter un endommagement auditif, nous vous conseillons de ne pas utiliser votre casque à longue durée avec un volume élevé, mais de le programmer un niveau sure de volume.

- Ecoutez à des volumes raisonnables pendant des périodes raisonnables.
- Faites attention que vous ne mettez pas le volume plus fort à chaque fois lorsque vous êtes habitué au volume.
- Ne mettez pas le volume si fort que vous n'entendez plus votre entourage.
- Des niveaux de volume extrêmement fort peuvent causer des endommagements à votre audition.

PERTURBATIONS ET DES SOLUTIONS POSSIBLES

Le casque ne donne plus de son:
Contrôlez que:

- le BHP-30 est activé.
- il y a de la musique qui sort de la source de musique.
- la source de musique soit bien annoncée via Bluetooth.
- le volume de l'appareil audio n'est pas sur zéro.
- le volume du BHP-30 n'est pas sur zéro.

Contrôlez également que l'accu n'est pas vide.

Pour d'autres perturbations, veuillez prendre contact avec le service après vente de Alecto au numéro de téléphone +32 (0)3 238 5666.

DECLARATION DE CONFORMITE

Le Alecto BHP-30 répond aux conditions et dispositions essentiels comme décrits dans les directives Européennes 1999/5/EC.

La déclaration de conformité est disponible sur le site web www.alecto.info

GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat sur le Alecto BHP-30. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abords le mode d'emploi. Si celle-ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le fournisseur de ce casque ou le service après vente de Alecto ou numéro de téléphone (+32 (0)3 238 5666).

LA GARANTIE EXPIRE:
Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvaises piles ou de piles qui fuitent ou accus, l'utilisation de pièces de rechanges ou d'accessoires non originaux, les négligences pour des défaillances causées par l'humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelles. Lors de la réparation ou changement faite par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans un emballage adéquat et si l'appareil n'est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon ticket d'achat. Les piles et les accus ne tombent pas sous la garantie. Toutes autres responsabilités, comme suite d'éventuels dommages, sont exclues.

Service Help

Alecto®

Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL

NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666

ver1.0

CE